

Рекомендованный проем для установки двери Invisible

Ниже представлена таблица размеров проема, в зависимости от размера полотна.

Где: а-ширина проема (мм.), b-высота проема, с учетом чистового покрытия пола (мм.)

Рекомендованный зазор для запенивания 10-15 мм;

Рекомендованный зазор между чистовым полом (в том числе напольным покрытием) и дверью 12-13 мм

Высота, мм Ширина, мм	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300
600	a=690 мм b=2070мм	a=690 мм b=2120мм	a=690 мм b=2170мм	a=690 мм b=2220мм	a=690 мм b=2270мм	a=690 мм b=2320мм	a=690 мм b=2370мм
700	a=790 мм b=2070мм	a=790 мм b=2120мм	a=790 мм b=2170мм	a=790 мм b=2220мм	a=790 мм b=2270мм	a=790 мм b=2320мм	a=790 мм b=2370мм
800	a=890 мм b=2070мм	a=890 мм b=2120мм	a=890 мм b=2170мм	a=890 мм b=2220мм	a=890 мм b=2270мм	a=890 мм b=2320мм	a=890 мм b=2370мм
900	a=990 мм b=2070мм	a=990 мм b=2120мм	a=990 мм b=2170мм	a=990 мм b=2220мм	a=990 мм b=2270мм	a=990 мм b=2320мм	a=990 мм b=2370мм